

HSXSBW / PSXSBW

AMT

ALFING MONTAGETECHNIK

**Samostatné nástroje pro přímé
integrace do výrobního systému**



INFORMACE A ÚDAJE

Pistolový šroubovák PSXSBW

- Pistolový šroubovák PSXSBW
- Velmi dobrá ergonomie díky novému tvaru tělesa (převzetí pouzdra PSX) a snížené celkové délce (-17 mm). celková délka (-17 mm)
- Upravené stupňování krouticího momentu PSXBW1015ZV38 nyní až do 15 Nm místo dřívějších PCXBW1011ZV38 do 11 Nm
- Nový PSXBW1006ZV38 od 2 Nm do 6 Nm
- Nová elektronika s nízkými ztrátami na výstupních fázích. Snímač a elektronika mohou být vyměnitelná nezávisle na sobě
- Zcela bezkontaktní přepínače
- Tlačítko pro probuzení z klidového režimu (režim úspory energie)
- Pojistku lze vyměnit zvenku
- Blok pro připojení baterie - připravený pro montáž volitelných modulů
- Gyroskop pro kompenzaci úhlové odchylky (volitelně)
- Lokalizační tagy, jako např.:
 - Kinexon
 - Ubisense
 - Agileon
- Skener - displej - jednotka

Úhlový šroubovák HSXSBW

- Velmi dobrá ergonomie díky nové rukojeti, zobrazení stavu, ochranné pouzdro motoru a lehce snížené celkové délce (-15 mm)
- Úhlové hlavy s vyšší přesností a delší servisními cykly díky nové převodovce Řada HSX
- Nová elektronika s nízkými ztrátami na výstupních fázích. Snímač a elektronika mohou být vyměnitelná nezávisle na sobě
- Zcela bezkontaktní přepínače
- Tlačítko pro probuzení z klidového režimu (režim úspory energie)
- Pojistku lze vyměnit zvenku
- Blok pro připojení baterie - připravený pro montáž volitelných modulů
- Gyroskop pro kompenzaci úhlové odchylky (volitelně)
- Lokalizační tagy, jako např.:
 - Kinexon
 - Ubisense
 - Agileon
- Skener - displej - jednotka

HSXSBW a PSXSBW

- Na displeji bloku pro připojení baterie se zobrazí:
 - Krouticí moment a úhel
 - Aktuální stav (OK, NOK)
 - Chybová hlášení
 - Systémová chyba
 - Displej připojení
 - Číslo VIN
 - Diagnostická funkce (MAC adresa, IP adresa, ...)
 - Výběr programu (ruční výběr/program MFU)



Interface

- Open protocol
- XML/LSA/OPEN
- Řídicí telegramy AMT
- Stahování procesních dat do IPM

První spuštění

- Nástroj má výchozí nastavení
- IB přes webový prohlížeč (podobně jako u SC100)
- Konfigurační program na laptopu

PŘEHLED DRUHŮ

Pistolový šroubovák HSXSBW

Název	Kat.č.	Točivý moment [Nm]	Rychlost [1/min]	Hmotnost [kg]	Délka [mm]	Výstup	Úhlová hlava [mm]
HSXSBW1015WW14	70248921	4 - 15	592	1,9	486	■ 1/4"	23
HSXSBW1025WW38	70248922	7 - 25	366	1,9	489	■ 3/8"	28
HSXSBW1039WW38	70248923	10 - 39	242	2	493	□ 3/8"	33
HSXSBW1050WW38	70248924	13 - 50	185	2,2	514	□ 3/8"	38
HSXSBW1064WW38	70248925	16 - 64	138	2,2	514	□ 3/8"	38
HSXSBW1095WW12	70248926	25 - 95	94	2,8	528	□ 1/2"	51

Úhlový šroubovák PSXSBW

Název	Kat.č.	Točivý moment [Nm]	Rychlost [1/min]	Hmotnost [kg]	Délka [mm]	Výstup	Úhlová hlava
PSXSBW1006ZV38	70252788	2 - 6	621	1,4	211	■ 3/8"	-
PSXSBW1015ZV38	70252790	3 - 15	621	1,4	211	■ 3/8"	-
PSXSBW1021ZV38	70252791	5 - 21	476	1,4	211	□ 3/8"	-
PSXSBW1006ZH14	70252789	2 - 6	621	1,4	224	● 1/4"	-
PSXSBW1015ZH14	70252792	3 - 15	621	1,4	224	● 1/4"	-